



# Баумит Профил за прозорци стандарт

## Baunit FensteranschlussProfil Standard



### Продукт

Пластмасов профил за осъществяване на водоплътна при дъжд връзка на Интегрираната топлоизолационна система към врати и прозорци.

### Свойства

Самозалепващ се, бял, пластмасов профил с уплътнителна лента и ивица от стъклотекстилна мрежа, при изпълнението се получава добре оформена фуга. Изпитана е на водоплътност при силен кос дъжд.

### Приложение

Дебелина на плочите	Позиция и големина на прозорците					
	В зидария		В една плоскост със зидарията		В топлоизолационния материал	
	≤ 2 m <sup>2</sup>	2 – 10 m <sup>2</sup>	≤ 2 m <sup>2</sup>	2 – 10 m <sup>2</sup>	≤ 2 m <sup>2</sup>	2 – 10 m <sup>2</sup>
≤ 100 mm	да	-	-	-	-	-
100 – 200 mm	-	-	-	-	-	-

### Технически данни

Широчина на лепящата ивица:	15 mm
Уплътнителна лента (PE):	13 x 3 mm
Ширина на ивицата мрежа:	12,5 cm
Дължина на профила:	140 cm, 240 cm
Клас на горимост:	B1, съгласно DIN 4102
Поемане на деформации:	≤ 1 mm
Плътност срещу кос дъжд:	600 Pa

### Гаранция за качество

Изпитване на водоплътност срещу кос дъжд (EMPA № 173557).

### Основа

Основата трябва да бъде равна, почистена, суха, да не е замръзнала, обезпрашена, обезмаслена, с необходимата водоплътност и годна за лепене.

### Начин на доставка

На бройка, с дължина 1,4 m', 1 връзка = 25 броя = 35 m', 1 палет = 1700 m'  
На бройка, с дължина 2,4 m', 1 връзка = 25 броя = 60 m', 1 палет = 3000 m'

### Обработка

Рамките на вратите и прозорците се почистват и се отстраняват остатъци, възпрепятстващи сцеплението. Профилите се разкрояват и се режат с ножица. Защитната лясна се срязва също в точките на прекъсване. Страничните профили се залепват преди напречните (ъглите се освобождават). За залепване на профила, предпазната лента се отлепва от PE – уплътнителната лента. Профилът се позиционира с леко притискане към рамката на вратата (прозореца), ориентира се успоредно на рамката на дограмата и се притиска силно по цялата дължина (силата на притискане е решаваща за по-късната якост на сцепление на профила). Предпазната лента се отлепва от предпазната лясна на профила. Предпазното фолио се притиска здраво, с презастъпване от около 10 cm, върху самозалепващата се ивица на предпазната лясна. Предпазното фолио се опъва по отношение на насрещните стени и нагоре, и се лепи върху съответните самозалепващи се ивици. Надстърчащото фолио се изрязва с нож по дължина на предпазната лясна. То не трябва в никакъв случай да стърчи върху профила и да бъде евентуално измазано в мазилката.

**Указания и  
общи  
положения**

Преди закрепването на профилите следва да се направи проба, за да се провери, дали основата е подходяща за залепването им. Предпазната лайсна не трябва да се отстранява в никакъв случай преди завършването на всички мазачески и бояджийски работи. Предпазното PVC-фолио върху вратите и прозорците трябва да бъде с минимална дебелина от 0,06 mm.

---

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.