

# Ceresit

## STOP ВЛАГА

# Аеро 360° Баня

Устройство АЕРО 360° Баня, съвместимо с една таблетка АЕРО 360°, идеално за бани до 10 m<sup>2</sup>

## Свойства



1. Характерната конструкция на АЕРО 360° Баня осигурява превъзходен, плътен въздушен поток. Резултатът: таблетката има по-добър контакт с въздуха и съответно абсорбира повече влага.
2. Таблетката АЕРО 360° има изключително висока абсорбираща способност със своята специфична форма и активни кристали, които допълнително подобряват абсорбирането на влагата и неутрализирането на миризмите от циркулиращия въздух.
3. Влагата от въздуха се превръща в солен разтвор, който се събира в резервоара на устройството.



Няма нужда от електричество



Екологично и удобно: Няма торбички за изхвърляне

## Приложение

АЕРО 360° Баня е идеално за бани с размер около 10 m<sup>2</sup> и слаба циркулация на въздуха.

## Описание

### Устройство

Много компактна и елегантна конструкция; идеално се вписва в обстановката на банята; лесна и удобна употреба. Четири части : резервоар, преливник, основа и капак. Вместимост 0,8 L

### Цветове на устройството

Резервоар – бял, прозрачен; преливник и капак – бял; основа – сива.

### Таблетка АЕРО 360°

450 g, диаметър: 100 mm, дебелина: от 41 до 44 mm

### Цветове на таблетката АЕРО 360°

Два цвята (син и бял)

### Състав на таблетката АЕРО 360°

Калциев хлорид



### Други предимства на таблетката АЕРО 360°

Технология за обезмирисяване: до 70% неутрализиране на неприятните миризми.

## Работни характеристики

### Незабавно абсорбиране

Първа капка след по-малко от 6 часа\*

\* В зависимост от влажността и температурата в помещението.

### Продължително абсорбиране

До 2 месеца\* в баня с площ 10 m<sup>2</sup>

\* В зависимост от влажността и температурата в помещението.

### Солен разтвор

Средно: 0,5 L

\* В зависимост от влажността и температурата в помещението.

### Технология

Системата АЕРО 360° действа на физичен принцип – колкото повече въздух преминава през таблетката, толкова по-добре абсорбира влагата. Характерната конструкция на АЕРО 360° Баня позволява на въздуха да влиза в устройството отгоре и отдолу през капака, което осигурява превъзходен, плътен поток на въздуха, циркулиращ на 360° около наклонената таблетка. Широките процепи в горната страна на устройството допълнително подобряват контакта с въздуха.



Резултатът: таблетката AERO 360° има по-добър контакт с циркулиращия въздух, съответно абсорбира повече влага и ефективно намалява влажността в банята. Таблетката AERO 360° има изключително висока абсорбираща способност със своята специфична форма и активни кристали, които допълнително

подобряват неутрализирането на миризмите от циркулиращия въздух и работните характеристики на системата. Нейната компактна и елегантна конструкция е идеална за баните, които често имат малко пространство. Освен това белият цвят се вписва идеално в обстановката на банята.

## Инструкции

1. При първа употреба: поставете горната част на устройството върху резервоара и я завъртете, докато се закрепят. Поставяне на таблетката: Натиснете едновременно двата бутона отляво и отдясно в долната част на капака и извадете капака от устройството.
2. Отворете опаковката на пълнителя. Избягвайте контакт с кожата.
3. Поставете таблетката със синята страна надолу в устройството и след това поставете отново капака.
4. Когато нивото на течността в резервоара достигне червената област на индикатора, таблетката трябва скоро да се смени. След като таблетката се разтвори напълно,

свалете капака, отворете отвора за изсипване на течността и излейте соления разтвор в тоалетната.



## Съхранение

24 месеца за таблетка AERO 360° без мирис. Съхранявайте в сухо помещение при температури над 0°C.

## Предупреждения

За да осигурите оптимална циркулация на въздуха, поставяйте устройството най-малко на 5 cm от стената. Не допускате контакт на таблетката AERO 360° или отпадъчния солен разтвор с лесно повреждащи се метални повърхности – със златисти, сребристи и пр. покрития, кожа, текстил, мокети, килими и други подови настилки. При контакт измийте незабавно с топла вода. Използвайте при температури над 10 °C.

## Безопасност

Прочетете информационния лист за безопасност на уебсайта [www.mymsds.henkel.com](http://www.mymsds.henkel.com).



Хенкел България ЕООД

Бизнес Парк София, сгр.2, ет.4,

Тел.: 02/806 39 00, [henkel.lepila@bg.henkel.com](mailto:henkel.lepila@bg.henkel.com),

[www.stopvlaga.bg](http://www.stopvlaga.bg)